

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION DE REVÊTEMENTS MURAUX TEXTILES À ENDOS EN PAPIER

Remarques importantes

- Une grande partie des revêtements muraux naturels importés présentés ci-dessus sont fabriqués à la main à partir de matières naturelles et ont reçu une finition couleur.
- **Ces matières sont fragiles et doivent être maniées avec précaution pour éviter d'être endommagées.** Évitez de plier ou de froisser le produit, cela pourrait laisser des marques. **Une fois le produit découpé, aucun ajustement ni aucune réclamation en lien avec des variations de couleur ou de teinte ne seront pris en compte.**
- Les fibres naturelles et la coloration peuvent souvent présenter de petites irrégularités. Les bordures peuvent être apparentes lors de la pose et il s'en dégagera un effet de « panneaux ». Ces variations sont l'une des caractéristiques naturelles de ces revêtements et elles ne sont pas considérées comme des défauts.
- Tous les rouleaux doivent provenir du même lot de production. Apposez-les dans le même ordre que l'ordre de coupe des rouleaux, en commençant d'abord par le plus haut.
- **APRÈS AVOIR CORRECTEMENT APPRÊTÉ LES MURS, APPLIQUEZ AU ROULEAU UNE COUCHE D'ADHÉSIF ET LAISSEZ SÉCHER.** Ceci prévient la formation de plis dus à la contraction de l'endos en papier.

Avant la pose

- Examinez chaque rouleau pour vérifier qu'il s'agit bien du produit que vous avez commandé. Chaque lé devrait être déroulé afin de déterminer si la couleur et la teinte sont à votre satisfaction.
- **Après avoir posé trois bandes, veuillez les examiner avec soin avant de continuer. Interrompez la pose à tout moment en cas de discordance.** Contactez le designer ou thesign avant de continuer.

Préparation des murs

- Une bonne préparation des murs est primordiale. De manière générale, ils doivent être lisses et propres. Les revêtements muraux n'adhéreront pas sur une surface sale, savonneuse ou grasse.
- Enlevez tous les anciens revêtements muraux. Nettoyez les murs. Préparez la surface avec un apprêt mural. Si vous travaillez à proximité d'interrupteurs, coupez le courant.
- Enlevez la peinture décollée ou écaillée et bouches les trous avec du mastic.
- Poncez pour obtenir une surface lisse, poncez les bosses. Cette matière peut faire ressortir les défauts présents sur le mur, celui-ci doit être lisse.
- **Appliquez toujours une seule couche d'enduit pigmenté sur des murs neufs et qui n'ont pas encore été peints, suivie d'une couche d'apprêt mural/d'encollage tel que du Roman R-35®.**
- **APRÈS AVOIR CORRECTEMENT ENDUIT LES MURS, APPLIQUEZ UNE COUCHE D'ADHÉSIF ET LAISSEZ SÉCHER.**

Remarques importantes concernant la pose

- Il convient d'utiliser un adhésif aqueux prémélangé, anti-tache et clair ; lisez l'étiquette. Appliquez la colle avec un rouleau pour garantir une application régulière et en veillant à ne pas mettre d'adhésif sur la surface. N'utilisez pas d'encolleuse. Le temps de détrempe varie en fonction du support et du climat. Encollez et posez une bande à la fois. Évitez d'enduire de manière excessive. Maniez votre produit avec une extrême précaution.
- Vous pouvez soit inverser les lés pour minimiser les nuances, soit poser le produit de manière rectiligne.
- Les revêtements muraux sont **prédécoupés et peuvent être posés bout à bout**. De même, **on peut superposer les joints et effectuer une double coupe** en utilisant chaque fois une nouvelle lame aiguisée.
- Évitez d'utiliser un rouleau dur ou d'écraser les raccords, cela pourrait endommager les bordures. Utilisez un rouleau en caoutchouc souple si nécessaire.
- Tous les raccords devraient être recouverts à l'aide d'un **ruban adhésif à faible adhérence (adhérence sécuritaire)** tel que le ruban 3M Blue Tape 1 ½" que la surface reste propre. Lissez le revêtement mural sur la surface d'appui à l'aide d'une brosse de marouflage à poils doux pour garantir une bonne adhésion.
- Pour les angles sortants, le revêtement mural devrait habiller l'angle du mur sur au moins 25 cm (10").

APRÈS AVOIR POSÉ TROIS BANDES, si vous constatez des variations de couleur ou de motifs, veuillez nous contacter immédiatement en vue d'une inspection. Ne poursuivez pas la pose. Veuillez noter que les revêtements muraux ont parfois tendance à former des « panneaux ».

Ne posez pas plus de trois bandes. Veuillez examiner soigneusement la pose des trois bandes avant de poursuivre. Interrompez la pose à tout moment en cas de discordance et contactez le designer ou thesign.

COLLE : à choisir en fonction de son expérience. Tekfix Plus et Brewers Red Lid font partie des colles que nous utilisons.

N'UTILISEZ PAS D'ENCOLLEUSE AVEC CE PRODUIT.