

布面纸底墙布施工说明

注意事项

- 多种上述进口自然墙布均由天然材料手工制作，并经水洗上色而成。
- **这些材料易碎，须小心处理避免损坏。**避免折叠或折皱，以免产品产生折痕。**材料一经切割，将不再接受任何颜色或底纹方面的调整或投诉。**
- 天然纤维和上色会略显不规则。根据不同的安装施工状况，接缝可能比较明显，并且会出现板块效果。这种不规则的情况源于此类墙布的自然属性，并不是产品缺陷。
- 每卷墙布必须有同样的生产编号。按照切割顺序粘贴，从最高处开始。
- **墙面必须大小合适。墙面刷胶后，涂上一层粘胶剂并晾干。**这将有助于保护墙布不会因纸底收缩而出现褶皱。

施工之前

- 对每卷墙布进行检查，确保是所订购产品。每卷都要铺开进行检查，确保颜色及底纹符合您的要求。
- **先将三块墙布贴在墙上，仔细检查其效果之后再继续施工。**如果在施工过程中产生任何差异，则马上停工。请联系设计师或thesign之后再继续施工。

墙面准备工作

- 正确的墙面准备工作至关重要。总的来说，墙面必须平整、干净。污垢、肥皂或油脂将影响墙布粘贴。
- 清除所有旧墙纸。清洁墙面。在墙上刷底胶。如果周围有开关面板，请关掉电源。
- 移除所有松动或剥落的涂料，并用填充剂填平缝隙。
- 喷砂，使墙面平滑并磨平凸起处。墙面缺陷会透过该种墙布材料显示出来。因此墙面必须平整。
- **新墙面以及未经上色的墙面务必涂上一层底漆，接着在墙上刷胶/上浆，比如Roman R-35®。**
- **墙面刷胶后，涂上一层粘胶剂并晾干。**

应用时的注意事项

- 阅读标签，请使用事先搅拌好的、非染色、干净、不可剥离的水基粘胶剂。用滚筒均匀涂刷粘胶剂，避免胶水沾染墙布表面。切忌使用上胶机。根据墙布背料和气候不同，粘合时间也不同。一次只贴一块墙布。避免胶水过度浸渍。务必妥善处理您的产品。
- 施工时从下至上或者相反方向，取决于个人偏好。采用从上到下粘贴，接缝会比较明显。
- 墙布是**预先剪裁并可以对接的**。同样，也可以**重叠搭边进行切割**，每次切割时都应使用刀锋锋利的新切刀。
- 避免使用硬滚筒或者过度处理接缝，以免损坏墙布边角。必要时请使用柔软的橡胶滚筒。
- 所有接缝处需使用**低黏性胶带（遮蔽胶带）**，比如3M Blue tape 1^{1/2}"（3M 1.5英寸蓝色胶带），以确保接缝面整洁。使用软毛刷令材料和墙面之间均匀相接，可确保粘合性能良好。
- 如果遇到外角，材料应至少覆盖其周围25cm（10"）处。

贴好三块墙布后，如果发现任何颜色或花纹上的偏差，请立即联系我们进行查看。
切勿继续。在某些情况下，天然墙布往往会略微显缝。

切勿粘贴3块以上。将3块墙布贴在墙上，并仔细检查其效果，之后再继续。
如果在装贴过程中出现任何偏差，请停止施工并联系thesign设计师。

粘胶剂：使用何种粘胶剂取决于安装人员的经验。我们使用的粘胶包括Tekfix Plus和Brewers Red Lid。

本产品切忌使用上胶机。